J8
A 0/1 BSM
J7
USB 0/1 B
R13
J1
SERIAL
J2
EINHEWEI \ RSB
J6
RN9
C9
J9
ANALOG OUT
J15
J13
J11
J30
POWER
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R10