


ATTENZIONE

ALIMENTAZIONI CONNETTORE J4 INVERTITE. NON USARE NELLE MODALITÀ A E B

CONFIGURAZIONE JUMPER:

- JP1 abilita canale Z
- Modalità A: Conversione Cambridge --> Syno Galvo chiudere jumper JP2, JP3, JP4 pin 5-6 E 7-8
- Modalità B: Inserimento condensatori per testa Cambridge (elimina morsettiere in testa) chiudere jumper JP2, JP3, JP4 pin 7-8
- Modalità C: Conversione Syno Galvo --> Cambridge chiudere jumper JP2, JP3, JP4 pin 3-4
- Modalità D: Inserimento condensatori alimentazione testa Syno galvo chiudere jumper JP2, JP3, JP4 pin 1-2 e 3-4



DS4
Via Giardini 32
24066 Pedrengo
BERGAMO
Italy

File: XY2-100 POWER FILTER

Document Number	XY2-100 POWER FILTER	Rev	1.0
Date:	Thursday, November 26, 2015	Sheet	1 of 1